

Y-bomsfästen. (A o B-brygga)

Fransk träskruv M10 ggr 140 3 st, M10 ggr 70 framsidan 2 st

Förborras alltid med borr 7 mm,

Borra 10mm frigång i trall.

Skalle 17 mm



Bottenfästen

3 st sidled , 1st utåt.



Märk upp kontrollställen, Vänd Trall och skruva fast.

Träskruv L=120 mm, Dra ej skallen ner i träet.

Slitna och avrostade byts till 35 mm nylonlina plus kätting i lagom längd i brygga.

Linan lindas dubbel i schackel eller bojfäste och knyts med pålstek.(Rixöbryggan)

Skarvar mellan flytkroppar (A o B)



Märk upp var dom finns , Lossa spikade brädor , Vänd och skruva fast.

Gängstång M16 , Borr diameter 16 finns i bunker

Kontrolldrag (Nyckel 24 alt 19.)

Höstkontroll Y.bommar



Flytkroppar : Kontrollera fastsättning och ev läckage.



Bryggfästen. Lövtunt=Byt



Förtöjningsöglor (Fastsättning, slitage)